

راهنمای نصب و راه اندازی

**CLASSIC®**

**AUTO DIALER PRO**

**تلفن کننده // حافظه حرفه‌ای**

---

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| ✓ اعلام وضعیت آژیر  | ✓ // حافظه         |
| ✓ تحریک مثبت و منفی | ✓ نمایشگر LCD      |
| ✓ حافظه آلارم       | ✓ تن و پالس        |
| ✓ نتست شماره کبری   | ✓ ۰.۰۰۰ ثانیه چیام |
| ✓ حافظه دائم E2PROM | ✓ جرname ریزی آسان |
| ✓ صدای شفاف         | ✓ کاملاً ایزوله    |
| ✓ ضمانت ۱۲ ماهه     | ✓ بلندکو           |

: توجه

قبل از استفاده از دستگاه حتی این راهنمای را به طور کامل مطالعه فرمایید.

**Classic.co.ir**

## به نام خدا

با سپاس از انتخاب شما ، امیدواریم که رعایت نکات یاد شده در این راهنمای ، شما را در استفاده بهتر از دستگاه یاری کند و رضایت خاطر شما را فراهم نماید .

## سیم بندی

- ۱ - ترمینال - 12 را به منفی باتری وصل کنید .
- ۲ - ترمینال + 12 را به مثبت باتری وصل کنید .
- ۳ - ترمینال های TEL را به خط تلفن وصل کنید .
- ۴ - ترمینال + Trg را به تحریک مثبت (SIR+) وصل کنید .  
برای تحریک منفی از ترمینال - Trg استفاده کنید .

**اخطار :** سیم تحریک را حتماً بعد از سیم های تغذیه وصل کنید .

**توضیح :** در این راهنمای هر جا گفته شد که دکمه ای را فشار دهید ، منظور آن است که دکمه را فشار داده سپس رها کنید ، مگر آنکه گفته شود دکمه را نگهدارید .

در این راهنمای کلمه بیپ به معنای یک بوق کوتاه و کلمه بیبیپ به معنی یک بوق طولانی است .

## ضبط پیام

- ۱ - دکمه MESSAGE را فشار دهید .
- ۲ - دکمه ENTER را فشار دهید .
- ۳ - دستگاه بعد از یک بیبیپ ۲ ثانیه ای آماده ضبط پیام به مدت ۲۰ ثانیه است . پس از پایان پیام دکمه ENTER را فشار دهید .  
در حالتی که پیام ۲۰ ثانیه باشد ، به فشار دادن دکمه ENTER نیازی نیست .

## پخش پیام ضبط شده

- ۱ - دگمه MESSAGE را فشار دهید.
- ۲ - دگمه CHECK را فشار دهید.
- ۳ - پیام از بلندگو پخش می شود.

نکته: پخش پیام را با فشار دادن دگمه ENTER می توان متوقف کرد.

## وارد کردن شماره تلفن ها

- وارد کردن شماره تلفن ها در حافظه:
- ۱ - دگمه MEM را فشار دهید.
  - ۲ - شماره حافظه را وارد کنید. ( عدد ۱ تا ۱۲ )
  - ۳ - دگمه ENTER را فشار دهید.
  - ۴ - شماره تلفن مورد نظر را وارد کنید. ( حداتر ۱۶ رقم )
  - ۵ - دگمه ENTER را فشار دهید.

۶ - نشان دهنده وارد شدن عدد در حافظه است.

نکته: در صورت انصراف از وارد کردن شماره تلفن، کافی است دگمه \* را فشار دهید.

نکته: وارد کردن هر # در بین شماره ها باعث ۲ ثانیه مکث در هنگام شماره گیری می شود. این قابلیت برای مواقعی که دستگاه باید بین کد و شماره تلفن مکث کند، مفید است.

نکته: اگر شماره وارد شده ۱۶ رقم باشد، به فشار دادن دگمه ENTER در پایان شماره نیاز نیست و دستگاه به طور خودکار شماره را وارد حافظه می کند.

نکته: دستگاه در هنگام شماره گیری حافظه های خالی را حذف می کند، بنابراین اجباری به استفاده از همه حافظه ها نیست.

## مشاهده شماره ها

۱ - دکمه **MEM** را فشار دهید.

۲ - شماره حافظه را وارد کنید. ( عدد ۱ تا ۱۲ )

۳ - دکمه **CHECK** را فشار دهید.

نکته: با فشار مجدد دکمه **CHECK** می توانید حافظه بعدی را مشاهده کنید.

نکته: بعد از نمایش حافظه ۱۲، دستگاه تنظیمات را شامل نوع سیستم شماره گیری و نوع تحریک را نمایش می دهد.

## آزمایش شماره گیری

تست عملی یک شماره تلفن وارد شده:

۱ - دکمه **MEM** را فشار دهید.

۲ - شماره حافظه را وارد کنید. ( عدد ۱ تا ۱۲ )

۳ - دکمه **MESSAGE** را فشار دهید.

دستگاه شماره موجود در حافظه را می گیرد و ۲ بار پیام پخش می کند. پس از پایان شماره گیری، می توانید با برداشتن یک گوشی موازی از درستی شماره گیری مطمئن شوید. برای متوقف ساختن پخش پیام می توانید دکمه **ENTER** را فشار داده و چند ثانیه نگهداری د. فشار دادن دکمه **ENTER** در هنگام شماره گیری بی اثر است.

## پاک کردن یک حافظه

۱ - دکمه **MEM** را فشار دهید.

۲ - شماره حافظه را وارد کنید. ( عدد ۱ تا ۱۲ )

۳ - دکمه **ENTER** را ۲ مرتبه فشار دهید.

نکته: قطع برق دستگاه باعث پاک شدن حافظه ها نمی شود.

## خاموش شدن LCD

دستگاه ۲ دقیقه بعد از هر فعالیت صفحه نمایش را خاموش می کند . برای روشن شدن صفحه نمایش کافیست یکی از دگمه ها را فشار دهید.

## آزمایش آلام

اگر سیم تحریک به مدت ۳ ثانیه به ولتاژ ۱۲ ولت وصل شود ، دستگاه با یک بیپ شروع به شماره گیری می نماید .

پس از هر شماره گیری دستگاه ۲ بار پیام را پخش می کند .

## اعلام وضعیت آژیر

دستگاه در هنگام شماره گیری ، پس از هر بار پخش پیام اگر آژیر ادامه داشته باشد ۳ بیپ و در صورت قطع آژیر یک بیپ پخش می کند ، تا شنوونده از وضعیت آژیر مطلع شود .

## حافظه آلام

پس از پایان شماره گیری ، دستگاه با نمایش ALARM ، روی LCD استفاده کننده را از تحریک شدن دستگاه در غیاب وی مطلع می کند . این علامت با فشار هر یک از دگمه های دستگاه باک می شود .

## پاک کردن همه حافظه ها و پیام

۱ - برق دستگاه را قطع کنید .

۲ - دگمه ENTER را فشار داده و نگه دارید .

۳ - برق دستگاه را وصل کنید .

۴ - بعد از مشاهده RESET روی LCD ، دگمه ENTER را رها کنید .

با این عمل کلیه شماره تلفن ها و پیام پاک می شود و تنظیمات دستگاه به حالت اولیه بر می گردد .

## حالت تحریک

دستگاه دارای دو حالت تحریک می باشد :

### حالت ۱ تحریک سطحی LEVEL TRIGGER

در این حالت هرگاه تحریک قطع شود ( زمان آژیر تمام شود )

دستگاه اقدام به شماره گیری بعدی نمی کند .

برای فعال کردن این حالت کافی است :

۱ - دکمه MEM را فشار دهید .

۲ - سه بار دکمه # را فشار دهید .

۳ - دکمه ۳ را فشار دهید .

۴ - LEVEL TRIGGER نمایش داده می شود .

### حالت ۲ تحریک لبه EDGE TRIGGER

در این حالت حتی اگر تحریک قطع شود ( زمان آژیر تمام شود )

دستگاه تمام شماره های موجود در حافظه را شماره گیری می کند .

برای فعال کردن این حالت کافی است :

۱ - دکمه MEM را فشار دهید .

۲ - سه بار دکمه # را فشار دهید .

۳ - دکمه ۴ را فشار دهید .

۴ - EDGE TRIGGER نمایش داده می شود .

در این حالت بعد از پایان تحریک ، اگر بخواهید ادامه شماره گیری را زودتر

متوقف کنید باید دکمه ENTER را فشار داده و نگهدارید تا دستگاه با

یک بیپ از حالت تحریک خارج شود . ممکن است این عمل چند ثانیه طول

بکشد .

نکته: سازنده دستگاه را در حالت ۱ قرار داده است، بنابراین برای استفاده از تحریک سطحی، نیازی به برنامه ریزی دستگاه نیست.

نکته: در هر دو صورت تحریک باید حداقل ۳ ثانیه باشد.

نکته: در هر صورت شماره گرفته شده نیمه کاره رها نمی‌شود.

## سیستم شماره گیری

دستگاه امکان شماره گیری تن و پالس را دارد است:

**شماره گیری تن : TONE DIALING**

برای فعال کردن این حالت کافی است:

۱- دکمه **MEM** را فشار دهید.

۲- سه بار دکمه **#** را فشار دهید.

۳- دکمه **1** را فشار دهید.

۴- **TONE DIALING** نمایش داده می‌شود.

**شماره گیری پالس : PULSE DIALING**

برای فعال کردن این حالت کافی است:

۱- دکمه **MEM** را فشار دهید.

۲- سه بار دکمه **#** را فشار دهید.

۳- دکمه **2** را فشار دهید.

۴- **PULSE DIALING** نمایش داده می‌شود.

نکته: سازنده دستگاه را در حالت تن قرار داده است، بنابراین برای استفاده از شماره گیری تن، نیازی به برنامه ریزی دستگاه نیست.

## مشخصات

ولتاژ کار: ۱۱ الی ۱۵ ولت

جریان مصرفی (آماده کار): ۲۰ میلی آمپر

جریان مصرفی (در حال کار): ۱۰۰ میلی آمپر

سیستم شماره گیری: تن و پالس

نوع تحریک: تحریک مثبت و منفی (حداقل تحریک ۳ ثانیه)

تعداد حافظه: ۱۲ حافظه، هر حافظه تا ۱۶ رقم

مدت پیام: ۲ تا ۲۰ ثانیه (در هرتماس، پیام ۲ بار پخش می شود).

\* حق هرگونه تغییر در مشخصات و نحوه کار (بدون اطلاع قبلی) برای سازنده محفوظ است

## ضمانتنامه

سازنده تلاش کرده در ساخت دستگاه، دقیق ترین طراحی، پیترین قطعات و کامل ترین کنترل

کیفیت را به کار بندد، لذا امیدوار است سیستم مدتی طولانی به خوبی کار کند. سازنده دستگاه را

طبق شرایط زیر به مدت ۱۸ ماه از تاریخ فروش در مورد نواقصی که به تشخیص کارشناس

شرکت مربوط به لشکال در ساخت دستگاه بلشده ضمانت کرده و به طور رایگان رفع نقص می نماید.

هرگونه دستگاری، آسیب فیزیکی، عدم رعایت دستور العمل یا استفاده غیر صحیح از دستگاه آن را

از شمول ضمانت خارج می کند. سازنده هیچگونه مسؤولیت در قبال اشیاء و محل حفاظت شده

ندارد. سقف مسؤولیت سازنده مبلغ دریافت شده بابت دستگاه می باشد.

خرید یا استفاده از دستگاه به معنی پذیرفتن مقاد ضمانتنامه است.

[www.ClassicElectronics.net](http://www.ClassicElectronics.net)