

# CLASSIC 9962+ تلفن کننده ۶ حافظه (جدید)

- ضبط پیام :**
- ۱ - دکمه \* را فشار دهید
  - ۲ - دکمه شماره ۷ را فشار دهید
  - ۳ - دستگاه بعد از یک بیسیپ ۳ ثانیه ای با روشن شدن LED آماده ضبط پیام به مدت ۲۰ ثانیه است. دستگاه پایان مهلت ضبط را با یک بیسیپ و خاموش شدن LED اعلام میکند.

## آزمایش پیام ضبط شده :

- ۱ - دکمه \* را فشار دهید
- ۲ - دکمه شماره ۸ را فشار دهید
- ۳ - یک گوشی موازی را برداشته و پیام را بشنوید

## وارد کردن شماره تلفنها در حافظه :

- ۱ - دکمه \* را فشار دهید
- ۲ - شماره حافظه وارد کنید (عدد ۱ تا ۶)
- ۳ - دو بیپ نشانه آمادگی دستگاه برای وارد کردن شماره است
- ۴ - شماره تلفن مورد نظر را وارد کنید (حداکثر ۱۶ رقم)
- ۵ - دکمه \* را فشار دهید
- ۶ - یک بیسیپ نشان دهنده وارد شدن عدد در حافظه است.

## مشخصات :

- ولتاژ کار: ۱۱ الی ۱۵ ولت
- حریان مصرفی (آماده کار): ۲۰ میلی آمپر
- حریان مصرفی (در حال کار): ۶۰ میلی آمپر
- تعداد حافظه: ۶ حافظه هر حافظه تا ۱۶ رقم (شماره کیری PULSE)
- نوع تحریک: تحریک مثبت و منفی (حداقل مدت تحریک ۳ ثانیه)
- مدت پیام: ۲۰ ثانیه (در هر تماس ۲ بار پخش میشود)

## سیم بندی :

- ۱ - سیم قرمز به مثبت ۱۲ ولت وصل شود.
  - ۲ - سیم سیاه به منفی وصل شود.
  - ۳ - سیم زرد به تحریک مثبت (SIR+) وصل شود. برای استفاده از تحریک منفی جامپر قرمز در حالت بالاتر قرار گیرد.
  - ۴ - سیمهای طوسی و بیرنگ به خط تلفن وصل شود.
- توضیح در این راهنمای هرچهار گفته شد دکمه ای را فشار دهید منظور آنست که دکمه را فشار داده سپس رها کنید مگر آنکه گفته شود دکمه رانکه دارید و کلمه بیپ به معنای یک بوق کوتاه و کلمه بیسیپ به معنی یک بوق طولانی است.

## تفصیلیات :

دستگاه دارای یک جامپر مشکی است که نوع تحریک را معین میکند. اگر جامپر در حالت وصل باشد (حالت اولیه) هر گاه تحریک دستگاه قطع شود (زمان آذیر تمام شود) دستگاه اقدام به شناساره کیری بعدی نمیکند. در صورتیکه جامپر در حالت قطع باشد اگر تحریک قطع شود هم دستگاه هر ۶ شماره را یکبار گرفته و پیام پخش میکند. در این حالت بعد از پابان تحریک اگر بخواهید ادامه شماره کیری را زودتر متوقف کنید باید دکمه # را فشار داده و نگهدارید تا دستگاه با یک بیپ از حالت تحریک خارج شود (ممکن است این عمل چند ثانیه طول بکشد).

لکته: در هردو صورت تحریک باید حد اقل ۳ ثانیه باشد.

لکته: در هر صورت شماره گرفته شده نیمه کاره رها نمیشود.

## نکاتی برای کسب نتیجه بهتر :

- ۱ - برای تماس با تلفنی های همراه بپرسیم ابتدا در انتیابی شماره تلفن فضای خالی حافظه را با فشار دکمه # پر کنید تا بین شماره کیری و پخش پیام فاصله افتاده و جیران تاخیر ارتباط این تلفنها را بنماید.
- ۲ - اگر در ولتاژ تغذیه دستگاه ایرادی بوجود آید بپرسیم ابتدا تغذیه دستگاه را به مدت ۵ ثانیه قطع و سپس وصل کنید. در این حالت شماره تلفنها پاک میشود و نیاز پیام دستگاه پاک نمیشود. (قطع شدن خط تلفن تاثیری در نگهداری حافظه ندارد).

لکته: وارد کردن هر # در بین شماره ها باعث ۲ ثانیه مکث در هنگام شماره کیری میشود. این قابلیت برای موافقی که دستگاه باید بین کد و شماره تلفن مکث کند مفید است.

لکته: اگر شماره وارد شده ۱۶ رقم باشد نیازی به فشار دکمه \* در پایان شماره نیست و دستگاه به طور خود کار شماره را وارد حافظه میکند.

## آزمایش شماره ها :

برای آزمایش شماره وارد شده کافیست:

- ۱ - دکمه \* را فشار دهید
- ۲ - دکمه # را فشار دهید
- ۳ - شماره حافظه را وارد کنید (عدد ۱ تا ۶)

دستگاه شماره مورد نظر را گرفته سپس اقدام به پخش پیام میکند بعد از پایان شماره کیری میتوانید با برداشتن یک گوشی موازی از صحت شماره کیری اطمینان حاصل کنید. اگر بخواهید پیام را زودتر قطع کنید کافیست دکمه # را فشار داده و نگهدارید تا ارتباط قطع شود. (در هنگام شماره کیری دکمه # بی اثر است).

## آزمایش آلارم :

اگر سیم تحریک به مدت ۳ ثانیه به ولتاژ ۱۲ ولت وصل شود دستگاه با یک بیپ شروع به شماره کیری مینماید.