

ضبط و پخش پیام

- ۱- دگمه msg1 روی برد را برای ۱ ثانیه فشار دهید.
- ۲- دستگاه بعد از یک بیبیپ ۲ ثانیه ای آماده ضبط پیام به مدت ۲۰ ثانیه است.
- پس از پایان پیام دگمه msg1 را فشار دهید.
- در صورتیکه پیام ۲۰ ثانیه باشد، به فشار دادن دگمه msg1 نیازی نیست.

پخش پیام ضبط شده

- ۱- دگمه msg2 روی برد را فشار دهید.
- ۲- پیام از بلند گو پخش می شود.

اعلام وضعیت آذیر

دستگاه در هنگام شماره گیری پس از هر بار پخش پیام اگر آذیر ادامه داشته باشد ۳ بیبیپ و در صورت قطع آذیر یک بیبیپ پخش می کند، تا شنونده از وضعیت آذیر مطلع شود.



AD20 +

راهنما نصب و راه اندازی

تلفن کننده ۲۰ حافظه ویژه CLASSIC Z7

- ۲۰ حافظه
- ۰۳ ثانیه پیام قابل ضبط
- شماره گیری تن و پالس
- تست شماره گیری
- تحریک مثبت و منفی
- تشخیص قطع خط تلفن **NEW**
- قطع گوشی ها از خط تلفن **NEW**
- ۱۸ ماه ضمانت

www.ClassicElectronics.net

قبل از استفاده از دستگاه حتماً این راهنمای را به صورت کامل مطالعه فرمایید.

برد داخل جعبه Z7 (در محل مخصوص)



بلند گو در محل مخصوص
زیر مدار Z7 نصب می گردد.

MSG1

ضبط پیام


MSG2

پخش پیام

AD20+

به خط تلفن

(در صورت استفاده از این ترمینال برای گوشی ها،
هنگام شماره گیری گوشی ها از خط تلفن قطع می شوند.)



CLASSIC Z7

connector

مشکل
(-)
(+)

قرمز

زرد (تحریک مثبت)

موده

نارنجی

سبز

زرد

بنفس (تحریک منفی)

سبز

N.C خروجی تشخیص قطع خط تلفن

(در صورت قطع شدن خط تلفن)

خروچی اتصال باز می شود.)

سیستم شماره گیری

دستگاه امکان شماره گیری تن و پالس را داراست:

- شماره گیری تن TONE DIALING :
- برای فعال کردن این حالت کافیست:

 - ۱- دگمه **ARM** را فشار دهید.
 - ۲- سه بار دگمه **#** را فشار دهید.
 - ۳- دگمه **1** را فشار دهید.

- ۴- دگمه TONE DIALING نمایش داده می شود.

شماره گیری پالس: PULSE DIALING :

- برای فعال کردن این حالت کافیست:

 - ۱- دگمه **ARM** را فشار دهید.
 - ۲- سه بار دگمه **#** را فشار دهید.
 - ۳- دگمه **2** را فشار دهید.

- ۴- دگمه PULSE DIALING نمایش داده می شود.

نکته: سازنده دستگاه را در حالت تن قرار داده است، بنابراین برای استفاده از شماره گیری تن، نیازی به برنامه ریزی دستگاه نیست.

حالت تحریک

دستگاه دارای دو حالت تحریک می باشد:

حالت ۱ تحریک سطحی LEVEL TRIGGER :

- در این حالت هرگاه تحریک قطع شود(زمان آئیرتمام شود) دستگاه اقدام به شماره گیری بعدی نمی کند.
- برای فعال کردن این قسمت کافیست:

 - ۱- دگمه **ARM** را فشار دهید.
 - ۲- سه بار دگمه **#** را فشار دهید.
 - ۳- دگمه **3** را فشار دهید.

- ۴- دگمه LEVEL TRIGGER نمایش داده می شود.

حالت ۲ تحریک لبه EDGE TRIGGER :

- در این حالت حتی اگر تحریک قطع شود(زمان آئیرتمام شود) دستگاه تمام شماره های موجود در حافظه را شماره گیری می کند.
- برای فعال کردن این حالت کافیست:

 - ۱- دگمه **ARM** را فشار دهید.
 - ۲- سه بار دگمه **#** را فشار دهید.
 - ۳- دگمه **4** را فشار دهید.

- ۴- دگمه EDGE TRIGGER نمایش داده می شود.

در این حالت پس از پایان تحریک، اگر بخواهد ادامه شماره گیری را زودتر متوقف کنید باید دگمه **DISARM** را فشار داده و سپس رمز کاربر (مثال ۱۲۳۴) تا دستگاه از حالت تحریک خارج شود.

ممکن است این عمل چند ثانیه طول بکشد.

نکته: سازنده دستگاه را در حالت ۱ قرار داده است، بنابراین برای استفاده از تحریک سطحی، نیازی به برنامه ریزی دستگاه نیست.

نکته: در هر دو حالت تحریک مثبت باید حداقل ۳ ثانیه باشد.

پاک کردن همه حافظه ها و پیام

- برق دستگاه را قطع کنید.
- دگمه **msg1** روی برد را فشار داده و نگه دارید.
- برق دستگاه را وصل کنید.
- بعد از یک **Beeeeep** دگمه **msg1** را رها کنید.
- با این عمل کلیه شماره تلفن ها و پیام پاک می شود و تنظیمات دستگاه به حالت اولیه باز می گردد.

توجه: برای کنترل AD20 به وسیله کیپد می باشد
با فشردن #۹# و سپس رمز کاربر (مثال ۱۲۳۴)
وارد حالت تلفن کننده شوید.

وارد کردن شماره تلفن ها

وارد کردن شماره تلفن ها در حافظه:

- ۱- دگمه **ARM** را فشار دهید.
- ۲- شماره حافظه را فشار دهید.(عدد ۱ تا ۲۰)
- ۳- دگمه **ENTER** را فشار دهید.
- ۴- شماره تلفن مورد نظر را وارد کنید.(حداکثر ۶ رقم) و دگمه **ENTER** را فشار دهید.
- ۵- نشان دهنده وارد شدن عدد در حافظه است.

نکته: در صورت اتصال از وارد کردن شماره تلفن، کافی است دگمه ***** را فشار دهید.

نکته: وارد کردن هر **#** درین شماره ها باعث ۲ ثانیه مکث در هنگام شماره گیری می شود.

این قابلیت برای موافقی که دستگاه باید بین کدو شماره تلفن مکث کند، مفید است.

مشاهده شماره ها

۱- دگمه **ARM** را فشار دهید.

۲- شماره حافظه را وارد کنید.(عدد ۱ تا ۲۰)

۳- دگمه **DISARM** را فشار دهید.

نکته: با فشار مجدد دگمه **DISARM** می توانید حافظه بعدی را مشاهده کنید.

نکته: بعد از نمایش حافظه ۲۰، دستگاه تنظیمات را شامل نوع سیستم شماره گیری و نوع تحریک را نمایش می دهد.

آزمایش شماره گیری

تست عملی یک شماره تلفن وارد شده:

- ۱- دگمه **ARM** را فشار دهید.
- ۲- شماره حافظه را وارد کنید.(عدد ۱ تا ۲۰)
- ۳- دگمه **PART** را فشار دهید.

دستگاه شماره موجود در حافظه را می گیرد و ۲ بار پیام پخش می کند.

پس از پایان شماره گیری، می توانید با برداشتن یک گوشی مجازی از درستی شماره گیری مطمئن شوید. برای متوقف ساختن پخش پیام می توانید دگمه **ENTER** فشار داده و چند ثانیه تگهدارید. فشار دادن دگمه **ENTER** در هنگام شماره گیری بی اثر است.

پاک کردن یک حافظه:

- ۱- دگمه **ARM** را فشار دهید.
- ۲- شماره حافظه را وارد کنید.(عدد ۱ تا ۲۰)
- ۳- دگمه **ENTER** را ۲ مرتبه فشار دهید.

نکته: قطع برق دستگاه باعث پاک شدن حافظه ها نمی شود.

آزمایش آلام

اگر سیم تحریک مثبت به مدت ۳ ثانیه به ولتاژ ۱۲ ولت وصل شود، دستگاه با یک بیپ شروع به شماره گیری می نماید.

پس از هر شماره گیری دستگاه ۲ بار پیام را پخش می کند.