

راهنمای نصب و راه اندازی

# CLASSIC<sup>®</sup> 2082

## تلفن کننده ۲ حافظه

---

- ✓ ۲ حافظه
- ✓ صدای آژیر
- ✓ تحریک مثبت و منفی
- ✓ نصب آسان
- ✓ برنامه ریزی آسان
- ✓ ضمانت ۱۲ ماهه

**توجه :**

قبل از استفاده از دستگاه حتما این راهنما را به طور کامل مطالعه فرمایید .

[www.ClassicElectronics.net](http://www.ClassicElectronics.net)

## سیم بندی

- ۱ - سیم قرمز به مثبت ۱۲ ولت وصل شود .
  - ۲ - سیم سیاه به منفی وصل شود .
  - ۳ - سیم زرد به تحریک مثبت (SIR+) وصل شود .
- برای استفاده از تحریک منفی ، سیم زرد را از روی مدار چایی جدا کرده و به پین کنار آن یعنی به (-T) وصل نمایید .
- ۴ - سیم های طوسی و بیرنگ به خط تلفن وصل شود .
- اخطار:** سیم تحریک را حتماً بعد از سیم های تغذیه وصل کنید .
- توضیح:** در این راهنما هر جا گفته شد که دکمه ای را فشار دهید ، منظور آن است که دکمه را فشار داده سپس رها کنید ، مگر آنکه گفته شود دکمه را نگه دارید .

## وارد کردن شماره تلفن ها

- وارد کردن شماره تلفن ها در حافظه :
- ۱ - دکمه \* را فشار دهید .
  - ۲ - شماره حافظه را وارد کنید . ( عدد ۱ یا ۲ )
  - ۳ - دو چشمک و روشن ماندن چراغ ، نشانه آمادگی دستگاه برای وارد کردن شماره است .
  - ۴ - شماره تلفن مورد نظر را وارد کنید . ( حداکثر ۱۶ رقم )
  - ۵ - دکمه \* را فشار دهید .
  - ۶ - پنج چشمک ، نشان دهنده وارد شدن عدد در حافظه است .
- نکته:** وارد کردن هر # در بین شماره ها باعث ۲ ثانیه مکث در هنگام شماره گیری می شود . این قابلیت برای مواقعی که دستگاه باید بین کد و شماره تلفن مکث کند ، مفید است .

## ... وارد کردن شماره تلفن ها

**نکته:** اگر شماره وارد شده ۱۶ رقم باشد، به فشار دادن دکمه \* در پایان شماره نیاز نیست و دستگاه به طور خودکار شماره را وارد حافظه می کند.

**نکته:** وارد کردن شماره تلفن جدید، شماره قبلی آن حافظه را پاک می کند.

## آزمایش شماره تلفن ها:

برای آزمایش شماره تلفن های وارد شده به این روش عمل نمایید:

۱ - دکمه \* را فشار دهید.

۲ - دکمه # را فشار دهید.

۳ - شماره حافظه را وارد کنید (عدد ۱ یا ۲)

دستگاه شماره تلفن مورد نظر را گرفته سپس اقدام به پخش آلارم می کند. پس از پایان شماره گیری می توانید با برداشتن یک گوشی موازی از صحت شماره گیری اطمینان حاصل کنید. اگر بخواهید آلارم را زودتر قطع کنید کافی است دکمه # را فشار داده و تگه دارید تا ارتباط قطع شود.

**نکته:** در هنگام شماره گیری دکمه # بی اثر است.

## آزمایش آلارم

اگر سیم تحریک به مدت ۳ ثانیه به ولتاژ ۱۲ ولت وصل شود (یا در حالت تحریک منفی به منفی) دستگاه با یک چشمک شروع به شماره گیری می نماید.

**نکته:** پس از قطع تحریک، دستگاه اقدام به شماره گیری بعدی نمی کند.

**نکته:** در هر صورت شماره گرفته شده نیمه کاره رها نمی شود.

پس از پایان تحریک اگر بخواهید آلارم را زودتر متوقف کنید، باید دکمه # را فشار داده و نگهدارید، تا دستگاه با یک چشمک از حالت تحریک خارج شود. ممکن است این عمل چند ثانیه طول بکشد.

## نکاتی برای کسب نتیجه بهتر :

- ۱ - برای تماس با تلفن های همراه بهتر است در انتهای شماره تلفن ، فضای خالی حافظه را با فشار دکمه # پر کنید تا بین شماره گیری و پخش صدای آژیر فاصله افتاده و جبران تاخیر ارتباط با این تلفن ها را بنماید .
- ۲ - اگر در ولتاژ تغذیه دستگاه ایرادی به وجود آید ، بهتر است تغذیه دستگاه را به مدت ۵ ثانیه قطع و سپس وصل کنید . در این حالت شماره تلفن های وارد شده به دستگاه پاک می شود .  
قطع شدن دستگاه از خط تلفن تاثیری در نگهداری حافظه ندارد .

## مشخصات

ولتاژ کار : ۱۱ الی ۱۵ ولت

جریان مصرفی (آماده کار) : ۲۵ میلی آمپر

جریان مصرفی (در حال کار) : ۶۰ میلی آمپر

تعداد حافظه : ۲ حافظه ، هر حافظه تا ۱۶ رقم

نوع تحریک : تحریک مثبت و منفی ( حداقل تحریک ۳ ثانیه )

نوع آلارم : صدای آژیر

سیستم شماره گیری : پالس

\* حق هرگونه تغییر در مشخصات و نحوه کار ، ( بدون اطلاع قبلی ) برای سازنده محفوظ است

## جدول یادداشت شماره تلفن ها ( با ذکر نام )

حافظه ۱																				
حافظه ۲																				