

راهنمای ست کردن چشم FOX2 به دستگاه Z4 ULTRA

۱ - درب چشم را باز کنید ، باتری را به چشم وصل نمایید . درب چشم را ببندید.

۲ - چشم را مانند یک ریموت به دستگاه ست کنید:

- **Fuse Aux** را از محل خود خارج کنید.
- چشم را تحریک کنید یا درب آنرا باز کنید.
- به محض فعال شدن چشم ، دکمه **LRN** را برای یک لحظه فشار دهید ، دستگاه با یک بیپ ست شدن چشم را اعلام میکند.
- **Aux** را در جای خود قرار دهید

اخطار: هرگز قبل از تحریک چشم دکمه **LRN** را فشار ندهید و آنرا بیش از یک لحظه نگه ندارید.

نکته: از این پس هر بار که چشم تحریک شود چراغ زون ۲ روی دستگاه روشن میشود.

انتخاب زون : اگر جامپر انتخاب زون در حالت **A1** باشد چشم روی زون ۲ عمل خواهد کرد. اگر

جامپر در حالت **A0** باشد چشم روی زون ۳ عمل خواهد کرد.

جامپر **Time** : برای تست عملکرد چشم این جامپر را در حالت **5sec** قرار دهید. در این حالت با

هر حرکت چشم تحریک میشود. این حالت برای تست عملکرد چشم مناسب است ولی مصرف باتری

را افزایش میدهد. پس از پایان تست. این جامپر را در **5min** حالت قرار دهید. این حالت پس از هر

بار تحریک چشم، به مدت ۵ دقیقه تحریک نمیشود. این حالت موجب افزایش عمر باتری می شود.

نکته : وقتی باتری چشم ضعیف شود **Led** آن به صورت کم نور روشن می ماند . در این صورت

فورا باتری را عوض نمایید.

