

راهنمای ست کردن چشم بی سیم به دستگاه CLASSIC Z4

- 1- جامپرهای A0 تا A9 باید به طور اتفاقی قرار گیرند. (این کار توسط سازنده انجام شده است)
 - 2- جامپرهای A10 و A11 حتماً باید در سمت چپ (L) باشند. (این کار توسط سازنده انجام شده است)
 - 3- باتری را به چشم متصل کنید.
 - 4- آنتن را تا انتها بیرون بکشید.
 - 5- درب چشم را ببندید.
 - 6- چشم FOX را مانند یک ریموت به دستگاه Z4 ست کنید:
 - Fuse Aux را از محل خود خارج کنید.
 - چشم را تحریک کنید یا درب چشم را باز کنید.
 - دکمه LRN را برای یک لحظه فشار دهید.
- از این پس هر بار که چشم تحریک شود Zone2 دستگاه تحریک می شود.

جامپر Time:

برای تست عملکرد چشم این جامپر را در حالت 5sec قرار دهید، در این حالت با هر حرکت، چشم تحریک می شود. این حالت برای تست چشم مناسب است ولی مصرف باتری را افزایش می دهد. پس از پایان تست جامپر Time را در حالت 5min قرار دهید. در این حالت پس از هر بار تحریک، چشم به مدت 5 دقیقه تحریک نمی شود این امر موجب افزایش عمر باتری می شود. توجه: وقتی باتری چشم ضعیف شود Led آن به صورت کم نور روشن خواهد ماند.

نکته: تعداد 8 چشم بی سیم و ریموت را می توان به CLASSIC Z4 ست کرد.

نکته: نصب چشمهای بی سیم محدودیتی در تعداد چشمهای باسیم ایجاد نمی کند.

