

راهنمای استفاده کننده

MELODICA
CLASSIC® 2031

زنگ ملودی کنترل از راه دور

عکسها

توجه :

قبل از استفاده از دستگاه حتیاً این راهنمای را به طور کامل مطالعه فرمایید.

Classic.co.ir

نحوه کار

فیش آدپتور را به گیرنده وصل کنید.

دو شاخه آدپتور را به پریز برق بزنید.

در این حالت چراغ گیرنده روشن می شود.

با فشار دگمه ۱ فرستنده، از گیرنده ملودی پخش می شود.

با فشار دگمه ۲ فرستنده، از گیرنده صدای دینگ دانگ پخش می شود.

نکته: هر دستگاه فقط با فرستنده هم رمز خود کار می کند.

توضیحات

برای کسب برد بیشتر، گیرنده را در کنار دستگاه های الکترونیکی یا داخل کمدهای فلزی قرار ندهید، همچنین آتنن گیرنده را بپرون بکشید.

برای نصب دستگاه روی دیوار می توانید از دو قطعه چسب دو طرفه که ضمیمه دستگاه است استفاده کنید. همچنین می توانید درب پشت دستگاه را با احتیاط باز کنید و آن را با پیچ روی دیوار نصب کنید. مراقب باشید که سر پیچ ها به مدار دستگاه برخورد نکند.

تنظیمات

در صورت تمایل به کاهش صدای ملوودی ها، می بایست جامپر مشکی داخل گیرنده را از جای خود خارج کنید. به سایر قطعات دست نزنید.

اخطر

آدپتور دستگاه مستقیماً با ولتاژ بالا (۲۲۰ ولت) کار می کند، لذا نصب آن در خارج ساختمان یا محیط های مرطوب خطرناک است و استفاده کننده می بایست تمام نکات ایمنی مربوط به دستگاه های برقی را در مورد آن رعایت کند.

هر گونه دستکاری یا استفاده غیر صحیح، دستگاه را از شمول ضمانت و خدمات پس از فروش خارج می کند.

مشخصات

برد مستقیم : ۱۰۰ متر (در شرایط استاندارد)
فرکانس فرستنده : ۳۰۰ - ۳۵۰ مگاهرتز
سیستم رمز : دیجیتال (بدون تداخل)

تغذیه دستگاه : ۱۲ ولت مستقیم (آدپتور ۲۲۰ به ۱۲ ضمیمه است).
جریان مصرفی گیرنده : ۲۰ میلی آمپر (در حالت آماده به کار)

* حق هر گونه تغییر در مشخصات و نحوه کار (بدون اطلاع قبلی) برای سازنده محفوظ است