

راهنمای نصب و راه اندازی

CLASSIC[®]

8 Memory Auto Dialer

تلفن کنندۀ ۸ حافظه

- | | |
|---------------------|-------------------|
| ✓ اعلام وضعیت آژیر | ✓ ۱/حافظه |
| ✓ تحریک مثبت و منفی | ✓ تن و پالس |
| حافظه دائم E2PROM | ✓ حافظه آلامر |
| ✓ تست شهره کیری | ✓ کاملا اجزوه |
| ✓ ضمانت ۱/۱ هاوه | ✓ بروزه ریزی آسان |

: ذوچه

قبل از استفاده از دستگاه حتی این راهنمای را به طور کامل مطالعه فرمایید.

Classic.co.ir

به نام خدا

با سپاس از انتخاب شما ، امیدواریم که رعایت نکات یاد شده در این راهنمایی ، شما را در استفاده بیشتر از دستگاه پاری کند و رضایت خاطر شما را فراهم نماید .

سیم بندی

- ۱ - ترمینال -12 را به منفی باتری وصل کنید .
- ۲ - ترمینال $+12$ را به مثبت باتری وصل کنید .
- ۳ - ترمینال های TEL را به خط تلفن وصل کنید .
- ۴ - ترمینال Trg + را به تحریک مثبت (SIR+) وصل کنید .
برای تحریک منفی از ترمینال Trg - استفاده کنید .

اخطار: سیم تحریک را حتماً بعد از سیم های تغذیه وصل کنید .

توجه: فقط یکی از تحریک های مثبت یا منفی می باید استفاده شود .

توضیح: در این راهنمایی هر جا گفته شد که دکمه ای را فشار دهید ، منظور آن است که دکمه را فشار داده سپس رها کنید ، مگر آنکه گفته شود دکمه را تکه دارید .

در این راهنمایی کلمه بیپ به معنای یک بوق کوتاه و کلمه بیبیپ به معنی یک بوق طولانی است .

وارد کردن شماره تلفن ها

وارد کردن شماره تلفن ها در حافظه :

- ۱ - دکمه **MEM** را فشار دهید .
- ۲ - شماره حافظه را وارد کنید . (عدد ۱ تا ۸)
- ۳ - دکمه **ENTER** را فشار دهید .
- ۴ - شماره تلفن مورد نظر را وارد کنید . (حداقل ۱۶ رقم)
- ۵ - دکمه **ENTER** را فشار دهید .

نکته : در صورت انصراف از وارد کردن شماره تلفن ، کافی است دکمه ***** را فشار دهید .

نکته : وارد کردن هر **#** در بین شماره ها باعث ۲ ثانیه مکث در هنگام شماره گیری می شود . این قابلیت برای موقعی که دستگاه باید بین کد و شماره تلفن مکث کند ، مفید است .

نکته : اگر شماره وارد شده ۱۶ رقم باشد ، به فشار دادن دکمه **ENTER** در پایان شماره نیاز نیست و دستگاه به طور خودکار شماره را وارد حافظه می کند .

نکته : دستگاه در هنگام شماره گیری حافظه های خالی را حذف می کند ، بنابراین احیاری به استفاده از همه حافظه ها نیست .

مشاهده شماره ها

۱ - دکمه **MEM** را فشار دهید.

۲ - شماره حافظه را وارد کنید. (عدد ۱ تا ۸)

۳ - دکمه **CHECK** را فشار دهید.

دستگاه شماره موجود در حافظه مورد نظر را میگیرد و بلافاصله ارتباط را قطع می کند. می توانید شماره گرفته شده را روی صفحه یک شماره انداز مشاهده کنید. شماره انداز می باید به طور موازی روی خط باشد. **Caller ID**

آزمایش شماره گیری

تست عملی یک شماره تلفن وارد شده:

۱ - دکمه **MEM** را فشار دهید.

۲ - شماره حافظه را وارد کنید. (عدد ۱ تا ۸)

۳ - دکمه **MESSAGE** را فشار دهید.

دستگاه شماره موجود در حافظه را می گیرد و ۳۰ ثانیه آژیر پخش میکند. پس از پایان شماره گیری، می توانید با برداشتن یک گوشی موازی از درستی شماره گیری مطمئن شوید. برای متوقف ساختن پخش پیام می توانید دکمه **ENTER** را فشار داده و چند ثانیه نگهدارید. فشار دادن دکمه **ENTER** در هنگام شماره گیری بی اثر است.

پاک کردن یک حافظه

۱ - دکمه **MEM** را فشار دهید.

۲ - شماره حافظه را وارد کنید. (عدد ۱ تا ۸)

۳ - دکمه **ENTER** را ۲ مرتبه فشار دهید.

نکته: قطع برق دستگاه باعث پاک شدن حافظه ها نمی شود.

آزمایش آلام

اگر سیم تحریک به مدت ۳ ثانیه به ولتاژ ۱۲ ولت وصل شود . دستگاه با پک بیپ شروع به شماره گیری می نماید . پس از هر شماره گیری دستگاه ۳۰ ثانیه صدای آذیر پخش می کند

اعلام وضعیت آذیر

دستگاه در هنگام شماره گیری ، پس از هر بار پخش پیام اگر آذیر ادامه داشته باشد ۳ بیپ و در صورت قطع آذیر یک بیپ پخش می کند ، تا شنوونده از وضعیت آذیر مطلع شود

حافظه آلام

پس از پایان شماره گیری ، دستگاه با چشمک زدن قسمتی از صفحه کلید استفاده کننده را از تحریک شدن دستگاه در غیاب وی مطلع می کند . این علامت با فشار هر یک از دکمه های دستگاه پاک می شود .

پاک کردن همه حافظه ها

- ۱ - برق دستگاه را قطع کنید .
 - ۲ - دکمه ENTER را فشار داده و نگه دارید .
 - ۳ - برق دستگاه را وصل کنید .
 - ۴ - بعد از BEEP ، دکمه ENTER را رها کنید
- با این عمل کلیه شماره تلفن ها پاک می شود و تنظیمات دستگاه به حالت اولیه بر می گردد .

حالت تحریک

دستگاه دارای دو حالت تحریک می باشد :

حالت ۱ تحریک سطحی : LEVEL TRIGGER

در این حالت هرگاه تحریک قطع شود (زمان آذیر تمام شود)

دستگاه اقدام به شماره گیری بعدی نمی کند.

برای فعال کردن این حالت کافی است :

۱ - دکمه **MEM** را فشار دهید.

۲ - سه بار دکمه **#** را فشار دهید.

۳ - دکمه **3** را فشار دهید.

حالت ۲ تحریک لبه : EDGE TRIGGER

در این حالت حتی اگر تحریک قطع شود (زمان آذیر تمام شود)

دستگاه تمام شماره های موجود در حافظه را شماره گیری می کند.

برای فعال کردن این حالت کافی است :

۱ - دکمه **MEM** را فشار دهید.

۲ - سه بار دکمه **#** را فشار دهید.

۳ - دکمه **4** را فشار دهید.

در این حالت بعد از پایان تحریک ، اگر بخواهید ادامه شماره گیری را زودتر متوقف کنید باید دکمه **ENTER** را فشار داده و نگهدارید تا دستگاه با یک بیپ از حالت تحریک خارج شود . ممکن است این عمل چند ثانیه طول بکشد .

نکته: سازنده دستگاه را در حالت ۱ قرار داده است، بنابراین برای استفاده از تحریک سطحی، نیازی به برنامه ریزی دستگاه نیست.

نکته: در هر دو صورت تحریک باید حداقل ۳ ثانیه باشد.

نکته: در هر صورت شماره گرفته شده نیمه کاره رها نمی شود.

سیستم شماره گیری

دستگاه امکان شماره گیری تن و پالس را دارد است:

شماره گیری تن : TONE DIALING

برای فعال کردن این حالت کافی است:

۱- دکمه **MEM** را فشار دهید.

۲- سه بار دکمه **#** را فشار دهید.

۳- دکمه **1** را فشار دهید.

شماره گیری پالس : PULSE DIALING

برای فعال کردن این حالت کافی است:

۱- دکمه **MEM** را فشار دهید.

۲- سه بار دکمه **#** را فشار دهید.

۳- دکمه **2** را فشار دهید.

نکته: سازنده دستگاه را در حالت تن قرار داده است، بنابراین برای استفاده از شماره گیری تن، نیازی به برنامه ریزی دستگاه نیست.

مشخصات

ولتاژ کار : ۱۱ الى ۱۵ ولت

جريان مصرفی (آماده کار) : ۱۵ میلی آمپر

جريان مصرفی (در حال کار) : ۴۰ میلی آمپر

سیستم شماره گیری : تن و پالس

نوع تحریک : تحریک مثبت و منفی (حداقل تحریک ۳ ثانیه)

تعداد حافظه : ۸ حافظه ، هر حافظه تا ۱۶ رقم

* حق هرگونه تغییر در مشخصات و نحوه کار (بدون اطلاع قبلی) برای سازنده محفوظ است

ضمانتنامه

سازنده تلاش کرده در ساخت دستگاه . دقیق ترین طراحی ، پیشین قطعات و کامل ترین کنترل کیفیت را به کار بندد ، لذا امیدوار است سیستم مدتی طولانی به خوبی کار کند . سازنده دستگاه را طبق شرایط زیر به مدت ۱۸ ماه از تاریخ فروش در مورد نواقصی که به تشخیص کارشناسی شرکت مربوط به اشکال در ساخت دستگاه باشد ضمانت کرده و به طور رایگان رفع نقص می نماید . هرگونه دستگاری ، آسیب فیزیکی ، عدم رعایت دستور العمل یا استفاده غیر صحیح از دستگاه آن را از شمول ضمانت خارج می کند . سازنده هیچگونه مسؤولیتی در قبال اشیاء و محل حفاظت شده ندارد . سقف مسؤولیت سازنده مبلغ دریافت شده بابت دستگاه می باشد .

خرید با استفاده از دستگاه به معنی پذیرفتن مقاد ضمانتنامه است .